

(案)

作業フロー(移設)

- ①壁部分を貫通するように、角材を通し、既設梁部分で吊り上げる。(ラフタークレーン使用)
- ②コンクリート部を切断する。(コンクリートカッターあるいはワイヤソー)
- ③現地にて展示。
- ④②の切断面等より、当時の接続部の構造及び石積内部を可能な限り確認する。

