

道路台帳平面図の認定幅員の読み方(市道のみ)

道路台帳平面図は
土地の境界などの権利関係を表しているものではありません

側溝の種類と表示記号	表示例	側溝(表示例)の断面図 ※有効幅員:道路台帳に記載されている幅員	認定幅員の計算方法(表示例に基づき計算しています)
U U型側溝 (フタなし)			有効幅員 5.00 側溝幅員 ① $\frac{U 0.30 (0.40)}{D 0.45}$ ② $\frac{U 0.30 (0.40)}{D 0.45}$ 認定幅員(A) $5.00 + 0.40 + 0.40 = 5.80m$
L L型側溝			有効幅員 5.00 側溝幅員 ① $\frac{L 0.30 (0.40)}{D 0.15}$ ② $\frac{L 0.30 (0.40)}{D 0.15}$ $(0.40 - 0.30) = 0.10$ $(0.40 - 0.30) = 0.10$ 認定幅員(B) $5.00 + 0.10 + 0.10 = 5.20m$
U U型側溝 (フタつき)			有効幅員 5.00 認定幅員(C) 5.00m ※有効幅員=認定幅員
J J型側溝			有効幅員 5.00 側溝幅員 $\frac{J 0.30}{D 0.15}$ 認定幅員(D) $5.00 + 0.30 = 5.30m$